

INSTRUCCIONS PER L'ÚS DE L'EQUIP AUDIOVISUAL

Pas 1. Encenem l'interruptor general del lateral de la taula

Pas 2. Engegar l'ordinador

Pas 3. Engegar el projector

Pas 4.

a. Comprovar que l'amplificador està encès.

b. En cas de voler fer ús del micròfon sense fil, comprovar que el receptor del micròfon està encès



Receptor del micròfon (equip superior) i amplificador (equip inferior) amb els respectius botons d'encesa



Detall del receptor del micròfon, amb indicació del botó d'encesa i el display

Pas 5. Encenem, en cas de voler fer-lo servir, la petaca del micròfon.

El micròfon només funciona si l'ordinador està encès. El display s'encén a l'hora d'encendre la petaca però al cap de poc s'apaga la llum del display, però això no vol dir que s'apagui la petaca, la petaca es queda ja en marxa.



Pas 6. Controlem el volum amb el control general de l'amplificador.



Pas 7. Per controlar el volum específic:

- De l'ordinador: fem ús de la barra de volum en l'escriptori.
- Del micròfon: roda de volum de la petaca..
- Roda de volum de la petaca



RECORDEU que els ordinadors instal·lats a les aules ja no disposen de lector de DVD. En cas de que necessiteu fer ús de material en DVD, cal passar-lo a fitxer de vídeo (mp4,...). Al despatx d'Audiovisuals ho podeu aconseguir, encara que cal portar el DVD amb, almenys, un dia d'antelació.

València, 17 d'octubre de 2023.

audiofil@uv.es
ext. 51278