

**PROTOCOL PER A FER TREBALLS DE NETEJA O MANTENIMENT EN LES
INSTAL·LACIONS RADIOACTIVES**

- Es requereix a tot treballador extern la col·laboració amb els responsables de protecció radiològica, tant de la seua empresa com del titular de la instal·lació, en la seua protecció contra les radiacions ionitzants, complint les normes establides per estos.
- En cas d'haver de fer qualsevol treball de manteniment o neteja en el qual personal no autoritzat haja d'accedir a les instal·lacions radioactives, s'haurà d'avisar PRÈVIAMENT al RESPONSABLE/SUPERVISOR.
- Només accediran a les instal·lacions radioactives el personal autoritzat de la instal·lació i el personal autoritzat de l'empresa externa que vaja a realitzar la intervenció, sense accés per part qualsevol persona aliena a la instal·lació.
- El SUPERVISOR/A indicarà si és possible l'entrada o no al laboratori.
- Si és possible entrar al laboratori, no hi haurà restricció de temps ni mesures de protecció addicionals, llevat que siga una urgència i no siga possible prendre les mesures adequades, i en este cas, el SUPERVISOR/A indicarà com han de procedir.
- Si es produïx esta situació, el supervisor avisarà a l'Àrea de Protecció Radiològica i prendrà mesures de radiació i/o contaminació.
- Prèviament a les operacions en zones radiològiques es realitzaran mesures de radiació ambiental, que quedaran registrades en el Diari d'Operacions de la Instal·lació, conforme al Reglament de Funcionament de la Instal·lació.

